

MONTERING AV TROLLA MONTERINGSPLATE / -BESLAG PÅ MINDRE ATV

Har du en Hunter 200, Linhai 150, Linhai Promax 300-2D eller Loncin XWolf 200 / 300, kan monteringsbeslaget ikke monteres direkte på ATV-en. Dette gjelder også mindre ATV-er fra andre merker som ikke er utstyrt med 50 × 50 mm kulekoblingsfeste.

Ved å bruke et trekkøye som monteres bak kulekoblingen, slik vist med rød pil på bildet, kan beslaget likevel monteres. Velger du denne løsningen, må støttearmen som følger med monteringsplaten alltid brukes for å stabilisere oppspenningen og monteringen.



Dette trenger du:

[Art. nr 9071813 – Trolla System monteringsplate for ATV.](#)

Gjør det mulig å montere både kombitrekk og grunnmodul fra Trolla, slik at du kan bruke alle redskapsmodulene i serien.

[Art. nr 9072888 – Trekkøye i rustfritt stål.](#)

Monteres under kulekoblingen på ATV-en, slik at du også kan koble til redskaper uten kulekobling.

