

MONTERING AF TROLLA MONTERINGSPLADE / -BESLAG PÅ MINDRE ATV

Har du en Hunter 200, Linhai 150, Linhai Promax 300-2D, eller en Loncin XWolf 200 / 300, kan du ikke umiddelbart montere beslaget på din ATV. Dette gælder også mindre ATV af andre mærker, som ikke er forsynet med 50x50 mm trækkuglebeslag, men ved at bruge et trækøje, der sættes bag trækkuglen, som vist på billedet ved den røde pil, kan du alligevel montere beslaget. Vælger du den løsning, skal den støttestang der følger med monteringspladen **altid** understøtte opspændingen / montage.



Det skal du bruge:

Varenr [9071813](#) – *Trola System monteringsplade til ATV*. Muliggør montering af både kombi-trækket og grund modulet fra Trola, som gør at du kan bruge alle redskabsmodulerne i serien.

Varenr [9072888](#) – *Trækøje i rustfrit stål*. Monteres under kugletrækket på din ATV, så du også kan tilkoble redskaber uden kuglekobling.

