Monteringsanvisning

NO

Batterirygsekkens ramme

Rammen og selen ligger hver for seg i papeskesken. Følg trinnene nedenfor for montering.

1. Klikk spennen på plass (se fig. 1).




Fig. 1

2. Før den andre enden av selen gjennom hullet på rammen (se fig. 2), og sørg for at den er godt festet (se fig. 3)




Fig. 2




Fig. 3

3. Montering ferdig (se fig. 4).




Fig. 4