

## Daglig brugsanvisning Agro LW



1. Kom kludene i maskinen.
2. Kom vaskepulver i rum 2.  
Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det i rum 3.
3. Dosér mængden af vaskemiddel efter doseringsvejledningen på pakken.
4. Vælg ønsket program. Program 1-2-3-4 bruges til kludevask.  
Der kan kommes klortablet i rum 4.
5. Forvask kan kun tilvælges på program 5-6-7.  
Kom vaskepulver i rum 1 + 2.

Uret indstilles til at starte 1 time før ønsket sluttid.

Eksempel: Skal maskinen være færdig kl. 07.00, indstilles uret til kl. 06.00.

**HUSK! Jævnlig afkalkning forlænger vaskemaskinens levetid.**

Hertil bruges program 8, og afkalkningsmiddel kommes i rum 2 eller direkte ind i tromlen.