

IP65 LED vandtæt armatur



! WARNING

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Sluk for strømmen før inspektion, installation eller fjernelse.
- Korrekt jordet elektrisk kabinet.

RISIKO FOR BRAND

- Følg alle lokale forskrifter.
- Brug kun lokalt godkendte ledninger til indgangsforbindelser.

Forbered elektriske ledninger




Elektriske krav

- LED-armaturet skal tilsluttes strøm i henhold til dets klassifikationer på produktetiketten.



Jordingsinstruktioner

- Jordforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med de lokale elektriske regler i det land, hvor armaturer er installeret.



Type	Dimension (mm)							Antal monteringsklips
	A	B	C	D	Emin	Emax	F	
FX-HiCRI 60cm	82	600	95	58	260	300	89	6
FX-HiCRI 120cm		1200			800	860		10
FX-HiCRI 150cm		1500			1080	1150		12

Installationsmanual

1 Tryk og klik ind

Sluk for strømmen

ON/OFF

2 Aftagelig front

Låseklips

Huset

Diffuser

3 220-240VAC forsyning tilsluttet

4 Lys - og watt justering fra strømforsyningen

SEC

LED

LED

Vælg den ønskede effekt med den integrerede DIP-switch.

5 923 Push-Fit terminaler

Valgfri

PA14/16

Ledningsdiagram for nul- og sensormodeller

6 Luk sideklemmerne

Tænd for strømmen

ON/OFF

7 Ledningsdiagram

INPUT: 200-240Vac 50/60Hz

Terminaler


Live (koblet forsyning)	AC-L1 (brun)	L1
Neutral	AC-N0(a)	N
Jord	Gul/grøn	

Installationsvejledning


Model: FX-HiCRI

Loftsmontage

- 1 Sæt rawplugs korrekt i hullerne, og skru derefter monteringsklips fast på loftet med skruer.



- 2 Sæt armaturet korrekt i monteringsklipsene, og åbn derefter den aftagelige side.




Wire-Ophæng


- 1 Monter Wire-ophæng



- 2 Hæng lampen på loftet



For alle modeller:



Vandret montering

Service

Lyskilde (LED) kan ikke udskiftes af brugeren. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person.

Rør ikke ved elektroniske komponenter!

Elektroniske komponenter kan være under højspænding. Forsigtig, risiko for elektrisk stød.



Vedligeholdelsesinstruktioner

- Armaturet skal installeres af en kvalificeret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE elektriske regler eller de nationale krav.
- Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Over gennemsnittet koncentration af svovl og ammoniak påvirker produktets levetid. F.eks.: Lys farve skifter fra hvid til blå. Typisk i hønse- og svinefarme.

Installation Guide

Model: FX-HiCRI

-20 °C < Ta < +50 °C, 220-240V~50/60Hz Class II, IP65

IP65 LED Weatherproof Batten Light



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Turn power off before inspection, installation or removal.
- Properly ground electrical enclosure.

RISK OF FIRE

- Follow all local codes.
- Use only locally approved wire for input connections.

Prepare Electrical Wiring





Electrical Requirements

- The LED luminaire must be connected to the mains supply according to its ratings on the product label.



Grounding Instructions

- The grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with local electric code of the country where the luminaire is installed.



Type	Dimension(mm)							No. of clips
	A	B	C	D	E _{min}	E _{max}	F	
FX-HiCRI 60 cm	82	600	95	58	260	300	89	6
FX-HiCRI 120 cm		1200			800	860		10
FX-HiCRI 150 cm		1500			1080	1150		12

Installation Manual

1 Push and click in

ON/OFF

2 Detachable side

Clips, Housing, Diffuser

3 220-240Vac Supply Connected

4 Light output / Wattage adjustment from power supply

Select the designed power with the integral DIP switch

5 Wiring Diagram for Null and Sensor models

923 Push-Fit Terminals, Optional, PA14/16

6 Close the side clips

ON/OFF

7 Wiring Diagram

INPUT: 200-240Vac 50/60Hz Terminals


Live(Switched Supply)	AC-L1(brown)	L1
Neutral	AC-N(blue)	N
Earth	Yellow/Green	⏚

Installation Guide


Model: FX-HiCRI

Ceiling Mounting

- 1 Put plastic steel cork into the cutting holes properly, then lock the clamps onto the ceiling with self tapping screws.



- 2 Put the lamp into the clamps properly, then open the detachable side.




Suspension Mounting


- 1 Fixed suspension rope



- 2 Suspend the lamp onto the ceiling



For all models:



Service

Light source (LED) is non-user replaceable. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or a similar qualified person.

Do not touch electronic components!

Electronic components may be under high voltage. Caution, risk of electric shock.



Maintenance instructions

- The fixture shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- The light source contained in this fixture shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Above average concentration of sulfur affects the useful lifetime of the product E.g: Light color changes from white to blue. Typically in chicken & pig farms.

IP65 LED vanntett armatur

**! WARNING****RISIKO FOR ELEKTRISK STØT**

- Slå av strømmen før inspeksjon, installasjon eller fjerning.
- Riktig jordet el-skap.

RISIKO FOR BRANN


- Følg alle lokale forskrifter.
- Bruk kun lokalt godkjente ledninger for inngangstilkoblinger.

Forbered elektriske ledninger**Elektriske krav**

- LED-armaturen må ha strøm i henhold til dens klassifiseringer produktetiketten.

**Jordingsinstruksjoner**

- Jordforbindelsen må utføres i henhold til lokale elektriske forskrifter i landet der armaturene er installert.



Type	Dimensjoner (mm)							Tall monteringsklips
	EN	B	C	D	Emin	Emaks	F	
FX-HiCRI 60 cm	82	600	95	58	260	300	89	6
FX-HiCRI 120cm		1200			800	860		10
FX-HiCRI 150 cm		1500			1080	1150		12

Installasjonshåndbok

1 Trykk og klikk inn

Slå av strømmen
PÅ/AV

2 Avtakbar front

Låseklips
Huset
Diffusorer

3 220-240VAC tilkoplet

4 Lys- og wattjustering fra strømforsyningen

Velg ønsket effekt med den integrerte DIP-bryteren.

5 923 PushFit-terminaler

Valgfri
PA14/16

Koblingsskjema for null- og sensormodeller

6 Lukk sideklemmene

Slå på strømmen
PÅ/AV

7 Koblingsskjema

INNANGANG: 200-240Vac 50/60Hz

Terminaler


Live (byttet forsyning)	AC-L1 (brunt)	L1
Neutrat	AC-N0A0	N
Jord	Gul/grønn	PE

Installasjonsveiledning


Modell:FX-HiCRI

Takmontering

- 1 Sett råpluggene riktig inn i hullene, og skru deretter monteringsklipsene til taket med skruer.



- 2 Sett festet riktig inn i monteringsklipsene, og åpne deretter den avtagbare siden.




Trådhengende


- 1 Installer Wire Suspension



- 2 Heng lampen i taket



For alle modeller:



Horizontal montering

Service

Lyskilde (LED) kan ikke erstattes av brukeren. Lyskilden i denne armaturen må kun skiftes ut av produsenten eller en tilsvarende kvalifisert person.

Ikke berør elektroniske komponenter!

Elektroniske komponenter kan være under høy spenning. Forsiktig, fare for elektrisk støt.



Vedlikeholdsinstruksjoner

- Armaturen må installeres av en kvalifisert elektriker og kobles til i henhold til siste IEE elektriske forskrifter eller nasjonale krav.
- Lyskilden i denne armaturen må kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.
- Over gjennomsnittlig konsentrasjon av svovel og ammoniakk påvirker produktets levetid. For eksempel: Lys farge endres fra hvit til blå. Typisk i kylling- og grisefarmer.

IP65 LED vattentät armatur



WARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Stäng av strömmen före inspektion, installation eller borttagning.
- Korrekt jordat elskåp.

BRANDRISK

- Följ alla lokala föreskrifter.
- Använd endast lokalt godkända kablar för ingångsanslutningar.


Förbered elektriska ledningar



- Elektriska krav
- LED-armaturen måste strömföröras enligt dess klassificeringar på produktetiketten.



- Jordningsinstruktioner
- Jordanslutningen måste utföras i enlighet med lokala elföreskrifter i det land där armaturerna är installerade.



Typ	Mått (mm)							Antal monteringsklämmor
	EN	B	C	D	Emin	Emax	F	
FX-HiCRI 60 cm	82	600	95	58	260	300	89	6
FX-HiCRI 120cm		1200			800	860		10
FX-HiCRI 150 cm		1500			1080	1150		12

Installationsmanual

1 Tryck och klicka in

Stäng av strömmen

PÅ/AV

2 Avtagbar framsida

Låsklamma

Huset

Diffusorer

3 220-240VAC ansluten

4 Ljus- och wattjustering från strömförsörjningen

Välj önskad effekt med den integrerade DIP-omkopplaren.

5 923 PushFit-terminaler

Frivillig

PA14/16

Kopplingsschema för noll- och sensormodeller

6 Stäng sidoklämmorna

Slå på strömmen

PÅ/AV

7 Kopplingsschema

INGÅNG: 200-240V/ac 50/60Hz

Terminaler

Live (skilskad vattenbeständig)

AC-L1 (brunt)

Neutral

AC-NB0

Jorden


Gullgrön

Installationsguide


Modell: FX-HiCRI

Takmontering

- 1** Sätt in råpluggarna korrekt i hålen och skruva sedan fast monteringsklämmorna i taket med skruvar.



- 2** Sätt in fästet korrekt i monteringsklämmorna och öppna sedan den avtagbara sidan.




Hängande i en tråd


- 1** Installera trådupphängning



- 2** Häng lampan i taket



För alla modeller:



Service

Ljuskälla (LED) kan inte bytas ut av användaren. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person.

Rör inte vid elektroniska komponenter!

Elektroniska komponenter kan vara under hög spänning. Varning, risk för elektriska stötar.



Underhållsinstruktioner

- Armaturen måste installeras av en behörig elektriker och anslutas i enlighet med de senaste IEE elföreskrifterna eller nationella krav.
- Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person.
- Över genomsnittliga koncentrationer av svavel och ammoniak påverkar produktens livslängd. Till exempel: Ljus färg ändras från vitt till blått. Typiskt i höns- och grisfarmer.