


SENCI BENZINGENERATOR, INVERTER


SC1400I

Ersatzteilkatalog für
9072356



SENCI®
25.03.2026 (V1)


EXPLOSIONSZEICHNUNG 1 (gesamter Generator)




ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 1

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Luftauslass - Abdeckung	AIR OUTLET COVER PLATE ASSEMBLY	33013-00695-00	1
2	N/A	Kraftstofftank, komplett	FUEL TANK ASSEMBLY	20130-00663-00	1
3	N/A	Generatorgehäuse, rechte Seite	MACHINE RIGHT HOUSING ASSEMBLY	33013-00696-00	1
4	N/A	Lufteinlass, Inverter - Abdeckung	INVERTER AIR INTAKE COVER	33013-00574-00	1
5	N/A	Generatorgehäuse, unten	BASEBOARD ASSEMBLY	33089-00505-00	1
6	N/A	Generatorgehäuse, linke Seite	MACHINE LEFT HOUSING ASSEMBLY	33013-00697-00	1
7	N/A	Motor, komplett	ENGINE ASSEMBLY	20260-05568-17	1

EXPLOSIONSZEICHNUNG 2



EXPLOSIONSZEICHNUNG 3




ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 2

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	30111-00088-00	6
2	N/A	Schalldämpfer-Abdeckung	MUFFLER OUTLET COVER PLATE	33013-00569-00	1
3	N/A	Schalldämpfer-Gummimanschette	MUFFLER AIR OUTLET RUBBER SLEEVE	33015-00200-00	1
4	N/A	Schnappverschluss, Metall	STEEL WIRE SNAP RINGS FOR HOLE	30150-00026-00	4

ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 3

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	9075531	Tankdeckel	OIL TANK COVER	20131-00065-00	1
2	9075533	Filtersieb	OIL TANK FILTER SCREEN	34037-00001-02	1
3	N/A	Gummibuchse	OIL TANK LUG RUBBER SLEEVE	33015-00023-00	3
4	N/A	Kraftstofftank	FUEL TANK	20130-00663-00	1
5	N/A	Filtersieb-Einheit	FILTER SCREEN ASSEMBLY	70010-01920-00	1
6	N/A	Schlauchschelle	CLAMP	34024-00003-00	1
7	N/A	Kraftstoffschlauch	FUEL PIPE	34023-00366-00	1
8	N/A	Schlauchschelle	CLAMP	34024-00062-00	1


EXPLOSIONSZEICHNUNG 4



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 4

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Clipmutter	<i>CLAMP NUT</i>	34024-00105-00	4
2	N/A	Gehäuse, rechte Seite	<i>MACHINE RIGHT HOUSING</i>	33013-00696-00	1
3	N/A	Schraube	<i>CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW</i>	30111-00088-00	4
4	N/A	Abdeckung über Zündkerze	<i>SPARK PLUG MAINTENANCE COVER PLATE</i>	33013-00572-00	1
5	N/A	Innensechskantschraube	<i>HEXANGON SOCKET HEAD BOLT</i>	30114-00033-00	3
6	N/A	Abstandshalter	<i>TANK HEAD POSITIONING PAD</i>	33275-00167-00	1


EXPLOSIONSZEICHNUNG 5



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 5

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Klemme	CLAMP	34024-00002-00	2
2	N/A	Kraftstoffschlauch	FUEL PIPE	34023-00337-00	1
3	N/A	Flanschschraube	HEXAGON FLANGE BOLT	30101-00066-00	5
4	N/A	Halterung für Schalter	SWITCH BRACKET	20014-00850-00	1
5	N/A	Benzinhahn	FUEL TANK SWITCH	20133-00029-00	1
6	N/A	Flanschschraube	HEXAGON FLANGE BOLT	30101-00070-00	1
7	N/A	Lufteinlass-Abdeckung	AIR INLET COVER PLATE	33013-00574-00	1
8	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	30111-00088-00	6
9	N/A	Bedienfeld, komplett	CONTROL PANEL ASSEMBLY	20114-08729-00	1
10	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	30111-00008-00	4
11	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	30111-00023-00	1
12	N/A	Griff für Benzinahn	OIL SWITCH KNOB	31026-00121-02	1
13	N/A	Inverter-Komponente	INVERTER COMPONENT	20136-00474-02	1


EXPLOSIONSZEICHNUNG 6



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 6

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Flanschschraube	HEXAGON FLANGE BOLT	30101-00070-00	4
2	N/A	Dämpferplatte	SHOCK ABSORBER BASE	34030-00230-00	2
3	N/A	Dämpferplatte	SHOCK ABSORBER BASE	34030-00231-00	2
4	N/A	Flanschmutter	HEXAGON FLANGE NUT	30125-00002-00	4
5	N/A	Bodenplatte	POWER BOTTOM PLATE	33089-00505-00	1
6	N/A	Clipmutter	CLAMP NUT	34024-00085-00	6
7	N/A	Clipmutter	CLAMP NUT	34024-00105-00	4
8	N/A	Gummibuchse	MACHINE SHELL RUBBER PAD	33275-00122-00	4
9	N/A	Unterlegscheibe	FLAT WASHER	30136-00113-00	4
10	N/A	Flanschschraube	HEXAGON FLANGE BOLT	30101-00042-00	4


EXPLOSIONSZEICHNUNG 7



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG 7

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	30117-00052-00	2
2	N/A	Abdeckung für Seilzugstarter-Griff	HANDLE COVER PLATE	20184-00044-00	1
3	9075534	Seilzugstarter-Griff	PULL HANDLE ASSEMBLY	20184-00043-00	1
4	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	30111-00088-00	1
5	N/A	Abdeckung, linke Seite	LEFT COVER PLATE	33013-00573-00	1
6	N/A	Dichtung	PROTECTION RING STARTER	33014-01599-00	1
7	N/A	Clipmutter	CLAMP NUT	34024-00105-00	4
8	N/A	Gehäuse, linke Seite - komplett	MACHINE LEFT HOUSING ASSEMBLY	33013-00697-00	1
9	N/A	Abstandshalter	FUEL PUMP SPACER	33015-00201-00	1
10	N/A	Abstandshalter	TANK HEAD POSITIONING PAD	33275-00167-00	1
11	N/A	Bolzen	HEXANGO SOCKET HEAD BOLT	30114-00033-00	3


EXPLOSIONSZEICHNUNG E1



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG E1

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Mutter	HEXAGONAL NUT	30121-00038-00	2
2	N/A	Schalldämpfer	MUFFLER COMPONENT	20202-00658-00	1
3	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00401-00	1
4	N/A	Auspuffdichtung	EXHAUST VALVE GASKET	33048-00498-00	1
5	N/A	Stehbolzen am Auspuss	EXHAUST DOUBLE-END STUD BOLT	30110-00024-00	2


EXPLOSIONSZEICHNUNG E2



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG E2

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00068-00	3
2	N/A	Seilzugstarter	RECOIL STARTER	20010-00415-01	1
3	N/A	Flanschmutter	FLANGE HEX HEAD NUT	30125-00009-00	1
4	N/A	Lüfter	FAN	33155-00161-00	1
5	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00830-00	6
6	N/A	Wellendichtung	OIL SEAL	34007-00116-00	1
7	N/A	Kurbelgehäuse	CRANKCASE COVER	33129-00099-01	1
8	N/A	Ölschleuderwelle	OIL-THROWING GEAR SHAFT	20013-00027-00	1
9	N/A	Ölschleuderwelle	OIL-THROWING GEAR SHAFT	30134-00038-00	1
10	N/A	Buchse	LOWER ROCKER BUSHING	34032-00117-00	1
11	N/A	Einlassventil, Kipphebel	INTAKE VALVE LOWER ROCKER ARM	34019-00051-00	1
12	N/A	Welle	LOWER ROCKER SHAFT	30134-00023-00	2
13	N/A	Nockenwelle	CAMSHAFT ASSEMBLY	20012-00054-00	1
14	N/A	Kurbelwelle, komplett	CRANKSHAFT ASSEMBLY	20011-00301-00	1
15	N/A	Kolben	PISTON	34004-00108-00	1
16	N/A	Kolbenbolzen	PISTON PIN	34006-00138-00	1
17	N/A	Sicherungsring für Kolben	PISTON PIN CIRCLIP	30150-00117-00	2
18	N/A	Kolbenringe, komplett	PISTON RING ASSEMBLY	20084-00139-00	1
19	N/A	Pleuelstange	CONNECTING ROD ASSEMBLY	20008-00056-00	1
20	N/A	Auslassventil, Kipphebel	EXHAUST VALVE LOWER ROCKER ARM	34019-00052-00	1
21	N/A	Zylinderstift	CYLINDRICAL PIN	34006-00204-00	2
22	N/A	Kugellager	DEEP GROOVE BALL BEARING	30141-00112-00	1
23	N/A	O-Ring / Dichtring	O SEAL RING	33048-00584-00	1
24	N/A	Ölsensor	OIL SENSOR	33247-00024-00	1
25	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00070-00	2
26	N/A	Ölpeilstab	OIL DIPSTICK ASSEMBLY	20026-00064-00	1


EXPLOSIONSZEICHNUNG E3



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG E3

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Flanschschraube	HEXAGON FLANGE BOLTS	30101-00066-00	4
2	N/A	Entlüftungsrohr	WASTE PIPE	34023-00016-00	1
3	N/A	Ventildeckeldichtung	CYLINDER COVER ASSEMBLY	20021-00072-00	1
4	N/A	Zylinderdichtung	CYLINDER HEAD GASKET	33048-00495-00	1
5	N/A	Kipphebel, oben	UPPER ROCKER ARM	34019-00053-00	2
6	N/A	Kipphebelwelle, oben	UPPER ROCKER SHAFT	30134-00024-00	1
7	N/A	Pleuelstange	VALVE PUSH ROD	34020-00039-00	2
8	N/A	Ventilkeil	VALVE SPRING BASE	34016-00112-00	2
9	N/A	Ventilfeder	VALVE SPRING	34015-00105-00	2
10	N/A	Ventil	INLET VALVE OIL BAFFLE SHROUD	34018-00016-00	1
11	N/A	Auslassventil	EXHAUST VALVE	34013-00122-00	1
12	N/A	Einlassventil	INLET VALVE	34013-00121-00	1


EXPLOSIONSZEICHNUNG E4



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG E4

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Flanshmutter	FLANGE HEX HEAD NUT	30125-00002-00	2
2	N/A	Luftfiltergehäuse, komplett	AIR CLEANER ASSEMBLY	20025-00223-00	1
2-1	N/A	Verriegelungsbolzen für Luftfiltergehäuse	AIR CLEANER LOCKING BOLT	70010-03750-00	1
2-2	N/A	Luftfilter-Abdeckung, vorne	AIR CLEANER COVER ASSEMBLY	70010-03749-00	1
2-3	9075535	Luftfilter	FOAM CLEANER ELEMENT	34037-00348-00	1
2-4	N/A	Luftfilter-Abdeckung, hinten	AIRCLEANER BASE	70010-03748-00	1
3	9075536	Dichtung am Luftfilter	AIR CLEANER GASKET	33048-00499-00	1
4	N/A	Vergaser, komplett	CARBURETOR ASSEMBLY	20024-00470-01	1
5	N/A	Lüftergehäuse, Lufteinlassseite	INLET HEAD FAN COVER	34021-00270-00	1
6	9075537	Dichtung am Vergaser	AIR INLET GASKET	33048-00496-00	1
7	N/A	Stützbolzen am Lufteinlass	AIR INLET DOUBLE-END STUD BOLTS	30110-00113-00	2
8	N/A	Metallklemme	METAL CLAMP	34024-00004-00	1
9	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00066-00	1
10	N/A	Platte	CARBURETOR CONNECTING BLOCK	34012-00051-00	1
11	N/A	Dichtung Vergaser/Zylinder	CARBURETOR GASKET	33048-00497-00	1


EXPLOSIONSZEICHNUNG E5



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG E5

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Luftfiltergehäuse, Luftauslassseite	EXHAUST FAN COVER	34021-00273-00	1
2	9075538	Zündspule	IGNITION COIL	31013-00140-00	1
3	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00342-00	2
4	N/A	Schraube	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	30117-00001-00	4
5	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00066-00	1
6	N/A	Metallklemme	METAL CLAMP	34024-00004-00	1

EXPLOSIONSZEICHNUNG E6



ERSATZTEILE EXPLOSIONSZEICHNUNG E6

Pos	Artikelnummer	Produktname	Item name	OE	stk
1	N/A	Kurbelgehäuse	CRANKCASE BODY	34011-00174-00	1
2	N/A	Zündkerze	SPARK PLUG	20027-00023-00	1
3	N/A	Wellendichtung	OIL SEAL	34007-00115-00	1
4	N/A	Spannscheibe	TENSION DISC	33593-00421-00	1
5	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00066-00	1
6	N/A	Stator	ALTERNATOR STATOR	20005-00284-00	1
7	9075539	Spannungsregler	TRIGGER	20028-00137-00	1
8	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00530-00	2
9	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00070-00	2
10	N/A	Rotor	ALTERNATOR ROTOR	20006-00167-00	1
11	N/A	Flanschmutter	FLANGE HEX HEAD NUT	30125-00009-00	1
12	N/A	Lüfterflügel	IMPELLER	33099-00228-00	1
13	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00070-00	2
14	N/A	Lüftergehäuse	FAN COVER	34021-00272-00	1
15	N/A	Flanschschraube	FLANGE HEX HEAD BOLT	30101-00068-00	3

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Parameter und Spezifikationen dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.