

Intelligenter GPS-Tracker für Transport und Maschinen: MPC5155-SN

Startanleitung & Benutzerhandbuch

Inhalt

- 2 Startanleitung
Funktionen und SIM-Karten-Management
9-100V Anschluss
- 3 App-Menü
App herunterladen und installieren
Neues Konto erstellen
- 4 Registrierung
Konto
Profil
- 5 Filter
- 6 Geofences (virtuelle Zäune)
- 7 Benachrichtigungen
Historie
- 8 Historie (Fortsetzung)
GPS-Produktübersicht



Startanleitung

1. Installieren Sie die SIM-Karte entsprechend der Anleitung unten rechts auf dieser Seite.
2. Auf **Seite 3** finden Sie Anweisungen zum Einrichten und Verwenden der App.
3. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 9 auf Seiten 3 und 4.
4. Das Kabelbündel wird mit einem **Plus-** / **Minus**pol verbunden, der kein Konstantstrom ist (siehe Abbildung unten rechts). Es sollte daher NICHT direkt an eine Batterie von z.B. einem Auto, Traktor oder ATV angeschlossen werden, da dies die Batterie entlädt. Verwenden Sie zum Beispiel **Plus-** / **Minus**pol von einem Rücklicht.
5. Der 4-polige Stecker des GPS wird mit dem 4-poligen Stecker des Kabelbündels verbunden.
6. Machen Sie mit dem GPS eine Fahrt im Freien, bis die blaue Diode auf dem GPS blinkt.
7. Der GPS-Tracker ist jetzt aktiv und sendet aktuelle Positionen, wenn das GPS eingeschaltet ist und sich bewegt.

Notiz: Bei Elektrofahrzeugen empfiehlt es sich, den Einbau einer autorisierten Werkstatt zu überlassen.

LED-Farbtabelle

LED-Licht	Funktion	Blink Alle 0,1 Sekunden	Blink sehr kurz 0,1 Sekunden an / 2,9 Sekunden aus	Blink langsam 1,0 Sekunden an / 2,0 Sekunden aus	LED aus
Blau	GPS (GNSS)	Starten oder neu starten	GPS-Signal OK	Kein GPS-Signal	Aus oder im Schlafmodus
Grün	Netzwerk	Starten oder neu starten	Netzwerksignal OK	Kein Netzwerksignal	Aus oder im Schlafmodus

Inklusive

- ✓ GPS-Gerät mit 9-100V Anschluss
- ✓ SIM-Karte
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking App



Funktionen und SIM-Karten-Management

SIM-Kartensteckplatz


Die Micro-SIM-Karte wird mit der gebrochenen Ecke unten rechts am gelben Kreis platziert.



ID-Nummer für die Registrierung in der App (15 Ziffern)

Installation der SIM-Karte

1. Schrauben Sie die Kappe vom GPS-Gerät ab.
2. Öffnen Sie das SIM-Fach, indem Sie die Abdeckung nach oben schieben.
3. Legen Sie die Micro-SIM-Karte mit der gebrochenen Ecke unten rechts (am gelben Kreis) ein.
4. Verriegeln Sie das SIM-Kartenfach, indem Sie es nach unten schieben.
5. Schrauben Sie den Deckel VORSICHTIG fest, führen Sie den Schraubendreher nur mit Daumen und Zeigefinger, nutzen Sie keinesfalls eine Ratsche oder Akkuschrauber.



App-Hauptmenü



Konzipiert für den Außenbereich

Das GPS-Gerät funktioniert am besten im Freien und ist daher in Innenräumen aufgrund der schlechteren Satellitenabdeckung nicht immer genau.


Einrichten eines Benutzerkontos und Profils Schritte 1-9

- 1 App herunterladen und installieren** 
Laden Sie die **P-Lindberg Asset Tracking App** aus dem Apple App Store oder Google Play herunter und installieren Sie sie.



- 2 Sprache auswählen**

- 3 Neues Konto erstellen**



4 Persönliche Informationen

1. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie ein persönliches Passwort.
2. Tippen Sie auf „Speichern“ und überprüfen Sie die E-Mail in Ihrem Posteingang.
3. Tippen Sie auf den Link in Ihrem Posteingang und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.

5 Daten merken?

Wählen Sie, ob die App Ihre Anmeldedaten speichern soll.

6 Anmelden

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

7 Registrierung von Name, ID und Typ

1. Geben Sie den gewünschten Namen des Geräts ein.
2. Scannen oder schreiben Sie die ID-Nummer vom GPS. **Wichtig:** Weitere Informationen finden Sie in der Startanleitung auf Seite 2.
3. Gerätetyp auswählen.
4. Zurück zum Hauptmenü (oben links).

8 Benutzerkonto

Tippen Sie auf das  Symbol unten im Hauptmenü.

Tippen Sie auf "Benutzerkonto". Hier können Sie persönliche Daten bearbeiten.




9 Profil

Tippen Sie auf "Profil" und wählen Sie Folgendes aus:

- a. GPS-Tracker-Gerät.
- b. Geofence.
- c. Kartenansicht, Standardposition einstellen.

Filter und Geofences




Filter (später für Geofences verwendet)

Tippen Sie unter "Benutzerkonto" auf "Filter".

Danach wird die Standardfilteroption angezeigt (Tracking device default).


Wenn Sie mehrere GPS-Geräte verbunden haben, können Sie hier jedes Gerät bearbeiten.



Erstellen eines neuen Filters


Tippen Sie **+** in der oberen rechten Ecke des "Filter-Einstellungen".

- Benennen Sie den neuen Filter.
- Wählen Sie aus, ob **Clustermarkierungen** aktiv sein sollen (nur für mehrere aktive GPSs relevant, da dies Alle Filterauswahlen in Clustern auf der Karte anzeigen).
- Geben Sie den Gerätetyp an.
- Speichern Sie den neuen Filter.




Erstellen Sie Ihren ersten Geofence (Virtueller Zaun)

1. Tippen Sie auf **Geofences**.
2. Regel aktivieren / Filter auswählen.
3. Wählen Sie Geofence-Alarm aus:
Ankommen / Verlassen / Beide
4. Wählen Sie den Nachrichtentyp:
E-Mail und/oder SMS.
5. Benennen Sie Ihren Geofence.
6. Tippen Sie auf  und zeichnen Sie Ihren ersten Geofence (siehe unten).



Zeichnung des ersten Geofence


1. Zeichnen Sie Ihren Geofence, indem Sie auf der Karte die Enden markieren.
2. Nach dem Markieren von 3 Extremen erscheint ein Kartenausschnitt, ein Kartenausschnitt, der in den "**Geofence-Einstellungen**" mit so vielen Punkten, wie Sie benötigen, angepasst und geändert werden kann.
3. Speichern Sie Ihren Geofence.
4. Gehen Sie zu "**Profil-Einstellungen**":
 - a. Benennen Sie Ihr Profil.
 - b. Wählen Sie Ihren Filter aus.
 - c. Wählen Sie Ihren Geofence aus.



Ändern der Geofence-Einstellungen


1. Tippen Sie auf **Geofences**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor
(das Minuszeichen löscht den angezeigten Geofence).

Ihre Geofence-Einstellungen werden automatisch gespeichert.




Erstellen Sie mehrere Filter und Geofences

1.
 - a. Erstellen Sie unter "**Filter**" einen neuen Filter.
 - b. Benennen Sie Ihren neuen Filter und wählen Sie den Gerätetyp aus.
 - c. Speichern Sie Ihren neuen Filter.
2. Gehen Sie im Hauptmenü auf "**Geofences**" und tippen Sie  oben rechts auf.
3. Benennen Sie Ihren Geofence.
4. Wählen Sie unter "**Regel Aktivieren**" den Filter aus.
5. Wählen Sie die Benachrichtigungsart(en) aus.
6. Tippen Sie  auf Ihren neuen Geofence und zeichnen Sie ihn. Speichern Sie die Änderungen.



Benachrichtigungen und Historie





Benachrichtigungen

Tippen Sie auf  Symbol unten im Hauptmenü auf.

Anschließend wird eine chronologische Übersicht der Geofence-Ereignisse für bis zu 30 Tage angezeigt.

Sie können Benachrichtigungen für jedes einzelne oder alle Geräte in den "**Profil-Einstellungen**" steuern.





Historie

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Tippen Sie auf  Symbol unten im Hauptmenü auf.

Daraufhin erscheint eine Zusammenfassung aller angeschlossenen Geräte.




Historie (Fortsetzung)

Tippen Sie auf  Symbol neben dem ausgewählten Gerät.

Das ausgewählte Gerät wird mit dem letzten Standort und der Uhrzeit seiner Aktualisierung angezeigt


Der Batteriestatus wird ebenfalls angezeigt.



Tippen Sie  rechts.

Anschließend wird eine Verlaufsübersicht für das ausgewählte Gerät über die letzten 1, 7 oder 30 Tage angezeigt.


Doppeltippen auf einen Eintrag dieser Liste zeigt den betreffenden Standort auf einer Karte.



Tippen Sie  rechts.

Google Maps* öffnet sich und zeigt den direkten Weg zum GPS-Gerät an.

* Im Apple Store und bei Google Play herunterladen



GPS-Produktübersicht

Transport und Maschinen



MPC5176-SN
GPS mit
langlebigem Akku



MPC5155-SN
GPS mit 9-100V
Anschluss



MPC6258 - MPC6259
GPS mit
wiederaufladbarem Akku



MPC6260
GPS mit Solarpanel
und Akku

