

Kettenhalter, wenn der Boden abschüssig oder weich ist

Alle unsere RH-Pusher-Baumfäller werden ab der Produktion im Juli 2024 mit Kettenhaltern ausgestattet sein. Einige Werkzeuge haben diesen Halter bereits angeschweißt.

Fakten:

Die Nut im Halter ist für Ketten mit einer Gliederstärke von bis zu 7 mm und einer empfohlenen Länge von 3,5 m geeignet.

Befestigen Sie die Kette um den Baum, ziehen Sie sie unter den Fuß des Baumfällrichters und drücken Sie die Kette in die Nut im Halter. Die Länge der Kette zum Baum wird an die Neigung des Bodens angepasst.

Mit Hilfe eines Holzstücks kann verhindert werden, dass das Werkzeug in den Boden einsinkt.



Hergestellt aus:

REIPALab

Box 183, 243 23 Höör,
Schweden
Tel.: 0413-249 48