Manual

9077665


DA/NO: Flex support lift (original)

SV: Flex support lift (översättning)

DE: Flex support Lift (Übersetzung)

EN: Flex support lift (translation)

3-5 kg



www.p-lindberg.dk
www.p-lindberg.no
www.p-lindberg.se
www.p-lindberg.de

DA

SV

DE

EN

03-11-2026

Kontakt Danmark:
P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:
P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
post@lindberg.no
www.p-lindberg.no

Kontakt Sverige:
P. Lindberg Sverigefilial
Myrangatan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:
P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

DA
Original
Brugsanvisning

Flex support lift - varenr. 9077665

Beskrivelse: Professionel ergonomisk bæresystem til hækkeklipper. 3-5 kg.

Anvendelsesområder: Have og park

Tilsigtet anvendelse: Produktet må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen – al anden anvendelse betragtes som forkert.

INDHOLD

SAMLING 2
JUSTERING AF TRISSEN INDEN BRUG 4
ANSVARSFRASKRIVELSE 6
OPBEVARING 6
BORTSKAFFELSE 6
OVERBLIK OVER UDSTYRET 6

Tak for at vælge denne professionelle lift til hækkeklipper. Dette produkt vil gøre dine arbejdsopgaver lettere, så du undgår at skade din krop unødvendigt, så du får en ergonomisk korrekt oplevelse – både for professionelle og private.

OBS: Læs venligst manualen igennem samt alle instruktioner før brug af produktet

Denne manual omhandler brug, vedligeholdelse og opbevaringen af produktet. Venligst behold manualen i original tilstand til fremtidig brug.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

SAMLING

Du skal sikre dig, at liften kan hjælpe dig med at løfte din maskine i en bestemt højde uden din hjælp. Den kan løfte 3-5 kg. Hvis din maskine er tungere, kan den også bruges, da den bruges til værktøjer der vejer 4-8kg, men så skal du selv hjælpe med at løfte.

Note: Producenten/sælgeren bærer ikke et ansvar for skader sket på baggrund af overvægt og forkert samling.

1. Sæt top-og bundstykket sammen med udløserknappen på billede tre. Du kan vælge enten at sætte den i den øverste eller nederste position afhængig af den ønskede højde. Vær sikker på, at udløserknappen er sat ordentlig i og skudt ud igen samt top- og bundrør sidder fast sammen korrekt.



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9077665 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

2. Sæt trissen på toprøret ved at montere de to små karabinhager og skru dem fast.



3. Tilslut herefter den store karabinhage på enden af kablet fra trissen.



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

4. Spænd IKKE trissen for stramt. Se guiden hertil i afsnit 2.

5. Fastspænd alle spænder for at sikre sikkerheden.

6. Træk i det orange bånd for justering af skulderremmen

JUSTERING AF TRISSEN INDEN BRUG

Trissen er udstyret med en indbygget fjeder, hvor spændingen – og dermed løftekraften – kan justeres, så den kan løfte 3-5 kg. Hvis din maskine er tungere, kan den også bruges, da den bruges til værktøjer der vejer 4-8kg, men så skal du selv hjælpe med at løfte. Trissen fungerer i praksis som en mekanisk modvægt, der reducerer belastningen ved håndtering af værktøj.


Trissen kan indstilles til helt eller delvist at udligne redskabets vægt. Uanset indstilling skal brugeren altid have et sikkert greb om det monterede redskab.

Normalt justeres trissen til et niveau, hvor redskabet let kan løftes med én hånd uden nævneværdig kraftanvendelse.

Kablets løftekraft, som bestemmes af fjederens spænding, øges ved at dreje justeringsknappen mod uret (fig. 1).



BEMÆRK
Justeringsknappen må ikke trækkes ud, når fjederspændingen øges (fig. 2).



For at mindske fjederspændingen løsnes centerskruen i justeringsknappen. Knappen trækkes herefter ud og drejes med uret. Det anbefales at benytte handsker for at opnå et sikkert greb under justeringen (fig. 3).

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk



Når justeringen er afsluttet, skal centerskruen i justeringsknappen spændes fast igen.
Hvis fjederspændingen er indstillet til en for høj belastning, kan det være nødvendigt helt at fjerne centerskruen for at reducere spændingen.




Fig. 4 viser justeringsknappens opbygning, herunder centerskrue, fjeder og spændeskive. Hold justeringsknappen med den ene hånd, mens centerskruen afmonteres. For at undgå en pludselig udløsning af fjederkraften – som kan beskadige trissen – skal spændingen reduceres langsomt og kontrolleret.

VIGTIGT

Garantien bortfalder, hvis trissen anvendes uden korrekt fastspændt centerskrue i justeringsknappen, da dette kan medføre beskadigelse af trissen.

VIGTIGT

Det anbefales, at belastningen eller redskabet fjernes fra trissen, når kablet er helt trukket ind i huset.

Hvis dette ikke er muligt, er det afgørende, at kablet ikke slippes frit, men føres roligt tilbage, når redskabet er afmonteret.

Hvis kablet trækkes hurtigt og med stor kraft ind i trissen, kan der opstå skader på trissen, og i værste fald kan kablet udgøre en risiko for bruger og omgivelser.

Trissen skal inspiceres ugentligt med fokus på følgende:

Om der er løse skruer
Om der forekommer ridser, revner eller andre skader på ophængningsring og fastgørelsespunkt

Hvis trissen ikke skal anvendes i en længere periode, bør fjederspændingen reduceres til minimum. Derudover anbefales det at opbevare trissen tørt for at undgå korrosion.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk


ANSVARSFRASKRIVELSE

Forkert brug af trissen eller manglende overholdelse af de angivne anvisninger kan føre til farlige situationer. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller ulykker, der måtte opstå som følge heraf.

OPBEVARING


Opbevar produktet tørt og godt ventileret for at undgå fugt.

BORTSKAFFELSE



Materialerne og indpakningen i dette produkt er genanvendeligt. Må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men skal sorteres og afleveres på genbrugsstation jf. Gældende lokale retningslinjer.

OVERBLIK OVER UDSTYRET



Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

SV
Bruksanvisning
(Översättning av original dansk bruksanvisning)

Flex support lyft - Art.: 9077665

Beskrivning: Professionellt ergonomiskt bärsystem för häcksax. 3-5 kg.

Användningsområde: Trädgård och park.

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

INNEHÅL

MONTERING 2
JUSTERA REMSKIVAN FÖRE ANVÄNDNING 4
ANSVARSFRISKRIVNING 6
FÖRVARING 6
ÅTERVINNING 6
ÖVERSIKT 6

Tack för att du har valt denna professionella lyftanordning för häcksaxar. Denna produkt underlättar ditt arbete, förhindrar onödig fysisk belastning och säkerställer en ergonomiskt korrekt upplevelse – både för professionella användare och privatpersoner.



OBS: Läs manualen och alla instruktioner innan du använder produkten.

Denna bruksanvisning beskriver användning, underhåll och förvaring av produkten. Förvara bruksanvisningen i originalskick för framtida bruk.

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING

Du måste se till att lyften kan hjälpa dig att lyfta din maskin till en viss höjd utan din hjälp. Den kan lyfta 3–5 kg. Om din maskin är tyngre kan den också användas, eftersom den är konstruerad för verktyg som väger 4–8 kg, men du måste själv hjälpa till med lyftet.

Obs: Tillverkaren/säljaren ansvarar inte för skador orsakade av övervikt och felaktig montering.

1. Anslut det övre och nedre röret med hjälp av låsknappen, se bild 3. Välj det övre eller nedre läget beroende på önskad höjd. Kontrollera att låsknappen snäpper ut ordentligt i det valda hålet och att rören sitter stadigt ihop.



P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

2. Fäst taljan på det övre röret genom att montera de två små karbinhakarna och skruva fast dem ordentligt.



3. Anslut sedan den stora karbinhaken till änden av wiren från remskivan.



P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

4. Dra INTE åt remskivan för hårt. Se guiden för detta i avsnitt 2.

5. Dra åt alla klämmor för att säkerställa säkerheten.

6. Dra i det orange bandet för att justera axelremmen.

JUSTERA REMSKIVAN FÖRE ANVÄNDNING

Denna lyft är utrustad med en inbyggd fjäder där spänningen – och därmed lyftkraften – kan justeras så att den kan lyfta 3–5 kg. Om din maskin är tyngre kan den också användas, eftersom den är konstruerad för verktyg som väger 4–8 kg, men du måste hjälpa till med lyftet. I praktiken fungerar remskivan som en mekanisk motvikt, vilket minskar belastningen vid hantering av verktyg.

Remskivan kan justeras för att helt eller delvis kompensera för verktygets vikt. Oavsett inställning måste användaren alltid ha ett säkert grepp om det monterade verktyget.

Normalt justeras remskivan till en nivå där verktyget lätt kan lyftas med en hand utan större ansträngning.

Wirens lyftkraft, som bestäms av fjäderns spänning, ökas genom att vrida justeringsknappen moturs (fig. 1).



OBS!
Justeringsknappen får inte dras ut när fjäderns spänning ökas (fig. 2).



För att minska fjäderns spänning, lossa mittskruven i justeringsknappen. Dra sedan ut knappen och vrid den medurs. Det rekommenderas att använda handskar för att säkerställa ett säkert grepp under justeringen (fig. 3).

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se



När justeringen är klar, dra åt mittskruven i justeringsknappen igen.
Om fjäderkraften är för hög kan det vara nödvändigt att ta bort mittskruven helt för att minska kraften.




Fig. 4 visar justeringsknappens konstruktion, inklusive mittskruven, fjädern och brickor. Håll justeringsknappen med ena handen medan du tar bort mittskruven. För att undvika att fjäderkraften släpps plötsligt, vilket kan skada balanshuset, ska du minska spänningen långsamt och kontrollerat.

VIKTIGT

Garantin upphör att gälla om remskivan används utan att mittskruven i justeringsknappen är ordentligt åtdragen, eftersom detta kan skada balanshuset.

VIKTIGT

Det rekommenderas att lasten eller verktyget avlägsnas från remskivan när kabeln är helt indragen i höljet.

Om detta inte är möjligt är det viktigt att kabeln inte släpps fritt, utan förs tillbaka långsamt när verktyget har tagits bort.

Om wiren dras snabbt och med stor kraft in i balanshuset kan skador uppstå på remskivan och i värsta fall kan kabeln utgöra en risk för användaren och omgivningen.

Remskivan bör inspekteras varje vecka, med fokus på följande:

Om det finns några lösa skruvar
Om det finns repor, sprickor eller andra skador på upphängningsringen och fästpunkten

Om remskivan inte ska användas under en längre tid bör fjäderns spänning minskas till ett minimum.
Dessutom rekommenderas att remskivan förvaras på en torr plats för att förhindra korrosion.

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se


ANSVARSFRISKRIVNING

Felaktig användning av remskivan eller underlåtenhet att följa de medföljande anvisningarna kan leda till farliga situationer. Tillverkaren tar inget ansvar för skador eller olyckor som kan uppstå till följd av detta.

FÖRVARING


Förvara produkten på en torr och väl ventilerad plats för att undvika fukt.

ÅTERVINNING



Materialen och förpackningen i denna produkt är återvinningsbara. Får inte kastas med vanligt utan ska sorteras och lämnas in på en återvinningsstation enligt gällande lokala riktlinjer.

ÖVERSIKT



Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

DE
Bedienungsanleitung

(Übersetzung von der original dänischen Bedienungsanleitung)

Flex Support Lift – Art.-Nr. 9077665

Beschreibung: Professionelles, ergonomisches Tragesystem für Heckenscheren. 3-5 kg.

Einsatzbereiche: Garten und Park

Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt darf nur gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden – jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß.

INHALT

MONTAGE 2
EINSTELLUNG DER SEILZUGVORRICHTUNG VOR DEM GEBRAUCH 4
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 6
LAGERUNG 6
ENTSORGUNG 6
ÜBERBLICK ÜBER DIE AUSRÜSTUNG 6

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen professionellen Heckenscheren-Heber entschieden haben. Dieses Produkt erleichtert Ihnen die Arbeit, beugt unnötigen körperlichen Belastungen vor und sorgt für ein ergonomisch korrektes Arbeitserlebnis – sowohl für Profis als auch für Privatanwender.

HINWEIS: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sowie alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Diese Bedienungsanleitung behandelt die Verwendung, Wartung und Lagerung des Produkts. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung im Originalzustand für den späteren Gebrauch auf.

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975

Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe


www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

MONTAGE

Sie müssen sicherstellen, dass der Heber Ihre Maschine ohne Ihre Hilfe auf eine bestimmte Höhe anheben kann. Er kann 3–5 kg heben. Wenn Ihre Maschine schwerer ist, kann er ebenfalls verwendet werden, da er für Werkzeuge mit einem Gewicht von 4–8 kg ausgelegt ist; in diesem Fall müssen Sie jedoch selbst beim Anheben helfen.

Hinweis: Der Hersteller/Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Überlastung oder unsachgemäße Montage entstehen.

1. Setzen Sie das Ober- und Unterteil mithilfe des Auslöseknopfs (siehe Abbildung 3) zusammen. Je nach gewünschter Höhe können Sie wählen, ob Sie ihn in die obere oder untere Position bringen möchten. Vergewissern Sie sich, dass der Auslöseknopf richtig eingerastet und wieder ausgefahren ist und dass Ober- und Unterrohr korrekt miteinander verbunden sind.



P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

2. Befestigen Sie die Seilrolle am oberen Rohr, indem Sie die beiden kleinen Karabinerhaken anbringen und festschrauben.



3. Verbinden Sie anschließend den großen Karabinerhaken mit dem Ende des Seils, das von der Seilrolle kommt.



P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

4. Spannen Sie die Seilrolle NICHT zu fest. Beachten Sie hierzu die Anleitung in Abschnitt 2.

5. Ziehen Sie alle Schnallen fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.

6. Ziehen Sie am orangefarbenen Band, um den Schultergurt einzustellen

EINSTELLUNG DER SEILZUGVORRICHTUNG VOR DEM GEBRAUCH

Die Seilrolle ist mit einer integrierten Feder ausgestattet, deren Spannung – und damit die Hubkraft – so eingestellt werden kann, dass sie 3–5 kg heben kann. Wenn Ihr Gerät schwerer ist, kann die Seilrolle ebenfalls verwendet werden, da sie für Werkzeuge mit einem Gewicht von 4–8 kg ausgelegt ist; in diesem Fall müssen Sie jedoch selbst beim Anheben helfen. Die Seilrolle fungiert in der Praxis als mechanisches Gegengewicht, das die Belastung beim Umgang mit dem Werkzeug verringert.


Die Seilrolle kann so eingestellt werden, dass sie das Gewicht des Werkzeugs ganz oder teilweise ausgleicht. Unabhängig von der Einstellung muss der Benutzer das montierte Werkzeug stets sicher im Griff haben.

Normalerweise wird die Seilrolle so eingestellt, dass das Werkzeug leicht mit einer Hand und ohne nennenswerten Kraftaufwand angehoben werden kann.

Die Hubkraft des Seils, die durch die Spannung der Feder bestimmt wird, lässt sich durch Drehen des Einstellknopfs gegen den Uhrzeigersinn erhöhen (Abb. 1).



HINWEIS
Der Einstellknopf darf beim Erhöhen der Federspannung nicht herausgezogen werden (Abb. 2).



Um die Federspannung zu verringern, wird die Zentrierschraube im Einstellknopf gelöst. Anschließend wird der Knopf herausgezogen und im Uhrzeigersinn gedreht. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um während der Einstellung einen sicheren Halt zu gewährleisten (Abb. 3).

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de



Nach Abschluss der Einstellung muss die Zentrierschraube im Einstellknopf wieder festgezogen werden.
Wenn die Federspannung auf eine zu hohe Belastung eingestellt ist, kann es erforderlich sein, die Zentrierschraube vollständig zu entfernen, um die Spannung zu verringern.




Abb. 4 zeigt den Aufbau des Einstellknopfs, einschließlich Zentralschraube, Feder und Unterlegscheibe. Halten Sie den Einstellknopf mit einer Hand fest, während Sie die Zentralschraube lösen. Um ein plötzliches Entladen der Federkraft zu vermeiden – was die Rolle beschädigen könnte –, muss die Spannung langsam und kontrolliert verringert werden.

WICHTIG

Die Garantie erlischt, wenn die Rolle ohne ordnungsgemäß festgezogene Zentrierschraube im Einstellknopf verwendet wird, da dies zu einer Beschädigung der Rolle führen kann.

WICHTIG

Es wird empfohlen, die Last oder das Gerät von der Seilrolle zu entfernen, sobald das Seil vollständig in das Gehäuse eingezogen ist.

Ist dies nicht möglich, ist es entscheidend, dass das Seil nicht frei losgelassen, sondern nach dem Abnehmen des Werkzeugs langsam zurückgeführt wird.

Wird das Seil schnell und mit großer Kraft in die Seilrolle gezogen, kann dies zu Schäden an der Seilrolle führen, und im schlimmsten Fall kann das Seil eine Gefahr für den Benutzer und die Umgebung darstellen.

Die Seilrolle muss wöchentlich unter Berücksichtigung folgender Punkte überprüft werden:

Ob Schrauben locker sind
Ob Kratzer, Risse oder andere Beschädigungen am Aufhängering und am Befestigungspunkt vorhanden sind

Wenn die Seilrolle über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte die Federspannung auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem wird empfohlen, die Seilrolle trocken zu lagern, um Korrosion zu vermeiden.

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eine unsachgemäße Verwendung der Seilrolle oder die Nichtbeachtung der angegebenen Anweisungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die daraus entstehen könnten.

LAGERUNG


Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort, um Feuchtigkeit zu vermeiden.

ENTSORGUNG



Die Materialien und die Verpackung dieses Produkts sind wiederverwertbar. Sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen sortiert und gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften bei einer Recyclingstelle abgegeben werden.

ÜBERBLICK ÜBER DIE AUSRÜSTUNG



Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Parameter und Spezifikationen dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

EN

Instructions for use

(Translation of original Danish Instructions For use)

Flex Support Lift – item no. 9077665

Description: Professional ergonomic carrying system for hedge trimmers. 3-5 kg.

Areas of use: Gardens and parks

Intended use: The product must only be used as described in the user manual – any other use is considered incorrect.

CONTENTS

ASSEMBLY....2
ADJUSTING THE PULLEY BEFORE USE....4
DISCLAIMER....6
STORAGE....6
DISPOSAL....6
OVERVIEW OF THE EQUIPMENT....6

Thank you for choosing this professional hedge trimmer lift. This product will make your tasks easier, helping you to avoid unnecessary physical strain and ensuring an ergonomically correct experience – for both professionals and private users.

PLEASE NOTE: Please read through the manual and all instructions before using the product

This manual covers the use, maintenance and storage of the product. Please keep the manual in its original condition for future reference.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626

Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen

www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY

You must ensure that the lift can help you raise your machine to a specific height without your assistance. It can lift 3–5 kg. If your machine is heavier, it can still be used, as it is designed for tools weighing 4–8 kg, but in that case you will need to assist with the lifting yourself.

Note: The manufacturer/seller accepts no liability for damage caused by overloading or incorrect assembly.

1. Assemble the top and bottom sections using the release button shown in image three. You can choose to position it in either the top or bottom position, depending on the desired height. Ensure that the release button is properly engaged and disengaged, and that the top and bottom tubes are securely fastened together.



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9077665 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

2. Attach the pulley to the top tube by fitting the two small carabiners and screwing them tight.



3. Then attach the large carabiner to the end of the cable from the pulley.



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

4. DO NOT tighten the pulley too much. See the guide for this in section 2.

5. Fasten all buckles to ensure safety.

6. Pull the orange strap to adjust the shoulder strap

ADJUSTING THE PULLEY BEFORE USE

The pulley is fitted with a built-in spring, the tension of which – and thus the lifting force – can be adjusted so that it can lift 3–5 kg. If your machine is heavier, it can still be used, as it is designed for tools weighing 4–8 kg, but in that case you will need to assist with the lifting yourself. In practice, the pulley acts as a mechanical counterweight, reducing the strain when handling tools.


The pulley can be set to fully or partially offset the weight of the tool. Regardless of the setting, the user must always have a secure grip on the attached tool.

Normally, the pulley is adjusted to a level where the tool can be lifted easily with one hand without any significant effort.

The cable's lifting force, which is determined by the spring tension, is increased by turning the adjustment knob anti-clockwise (Fig. 1).



NOTE
The adjustment knob must not be pulled out when increasing the spring tension (Fig. 2).



To reduce the spring tension, loosen the centre screw in the adjustment knob. The knob is then pulled out and turned clockwise. It is recommended that you wear gloves to ensure a secure grip during adjustment (Fig. 3).

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk



Once the adjustment is complete, the centre screw in the adjustment knob must be tightened again.
If the spring tension is set too high, it may be necessary to remove the centre screw completely to reduce the tension.




Fig. 4 shows the structure of the adjustment knob, including the centre screw, spring and washer. Hold the adjustment knob with one hand whilst removing the centre screw. To prevent the spring force from being released suddenly – which could damage the pulley – the tension must be reduced slowly and in a controlled manner.

IMPORTANT

The warranty will be void if the pulley is used without the centre screw in the adjustment knob being correctly tightened, as this may cause damage to the pulley.

IMPORTANT

It is recommended that the load or attachment be removed from the pulley once the cable has been fully retracted into the housing.

If this is not possible, it is essential that the cable is not released suddenly but is guided back gently once the tool has been removed.

If the cable is pulled rapidly and with great force into the pulley, damage to the pulley may occur and, in the worst case, the cable may pose a risk to the user and the surrounding area.

The pulley must be inspected weekly, focusing on the following:

Whether there are any loose screws
Whether there are any scratches, cracks or other damage to the suspension ring and attachment point

If the pulley is not to be used for an extended period, the spring tension should be reduced to a minimum. It is also recommended that the pulley be stored in a dry place to prevent corrosion.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk


DISCLAIMER

Incorrect use of the pulley or failure to follow the instructions provided may lead to dangerous situations. The manufacturer accepts no liability for any damage or accidents that may arise as a result.

STORAGE


Store the product in a dry, well-ventilated place to prevent moisture build-up.

DISPOSAL



The materials and packaging in this product are recyclable. Must not be disposed of with ordinary household waste but must be sorted and taken to a recycling centre in accordance with applicable local guidelines.

OVERVIEW OF THE EQUIPMENT



We reserve the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notice.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk