

## RESERVEDELSKATALOG

til kreatur-, heste- og fåreklippere



**FÅREKLIPPER**  
Varenr 9060374



*Reserve dele*  
Lader  
Batteri, 14,4V  
Knivsæt, 4/13 tdr



*Varenr*  
9061034  
9061030  
9060670

**HESTEKLIPPER**  
Varenr 9061227



*Reserve dele*  
Lader  
Batteri, 14,4V  
Knivsæt 15/31 tdr



*Varenr*  
9061034  
9061030  
9018143




**KREATURKLIPPER**  
Varenr 9061403



*Reserve dele*  
Lader  
Batteri, 14,4V  
Knivsæt, 21/23 tdr  
Vibrationsklods  
Tandhjul



*Varenr*  
9061034  
9061030  
9051417  
9054012  
9054007




**KREATURKLIPPER**  
Varenr 9059041



*Reserve dele*  
Batteri  
Lader  
Svingfjeder  
LED-kontakt  
Momentnøgle  
Tandhjul  
Overkniv, 15 tdr  
Underkniv, 31 tdr

*Varenr*  
9059364  
9061012  
9060576  
9060577  
9060667  
9060666  
9020696  
9020698




**FÅREKLIPPER**  
Varenr 9059040



*Reserve dele*  
Batteri  
Overkniv, 4 tdr  
Underkniv, 13 tdr



*Varenr*  
9059416  
9060034  
9060038



**KREATURKLIPPER**  
Varenr 9050933




<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Batteri (1)	9053036
Tandhjul (17)	9054007
Trykplade (26)	9054008
Bladfjeder (27)	9054009
Skrue til knivblad (29)	9054010
Overfald til knivblad (30)	9054011
Vibrationsklods (32)	9054012
Vibrationskit (27, 30, 31)	9054382
Bøsning til bladfjeder (27-1)	9054383
Knivsæt, 21/23 tdr	9051417
Lader	9057883



**HESTEKLIPPER**  
Varenr 9050932




<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Batteri (1)	9053036
Tandhjul (17)	9054007
Trykplade (26)	9054008
Bladfjeder (27)	9054009
Skrue til knivblad (29)	9054010
Overfald til knivblad (30)	9054011
Vibrationsklods (32)	9054012
Vibrationskit (27, 30, 31)	9054382
Bøsning til bladfjeder (27-1)	9054383
Knivsæt, 15/31 tdr	9018143
Lader	9057883



**HESTEKLIPPER**  
Varenr 9042726



<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Kulholder	9029454
Kontakt, 230V	9029455
Dobbelt-tandhjul	9037239
Kulsæt	9039089
Skrue til underkniv	9044696
Trækstykke til overkniv	9044697
Bladfjeder	9044698
Trækaksel	9044699
Styrebøsning, firkantet	9044700
Trykfjeder for overkniv	9044701
Knivsæt, 15/31 tdr	9018143




**FÅREKLIPPER**  
Varenr 9041740



Reserve dele  
Tandhjul  
Knivsæt, 4/13 tdr


Varenr  
9029450  
9020695



**KREATURKLIPPER**  
Varenr 9041214



<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Skruer for underkniv	9029447
Kulholder	9029454
Kontakt, 230V	9029455
Dobbelt-tandhjul	9037239
Kulsæt	9039089
Skruer til underkniv	9044696
Trækstykke til overkniv	9044697
Bladfjeder	9044698
Trækaksel	9044699
Styrebøsning, firkantet	9044700
Trykfjeder for overkniv	9044701
Knivsæt, 15/31 tdr	9018143




**FÅREKLIPPER**  
Varenr 9029314



<i>Reserve dele</i>	<i>Varenr</i>
Vippekontakt (29)	9020517
Vippearm med fjeder (5)	9029441
Trykgaffel, højre (6)	9029442
Trykgaffel, venstre (7)	9029443
Kugle, exentrisk (8)	9029444
Excentrisk aksel (9)	9029445
Trykstang (10)	9029446
Skrue for underkniv (14)	9029447
Plastskærm for vippearms (15)	9029448
Underlag for skrue (16)	9029449
Tandhjul med aksel (17)	9029450
Bøsning, stor (18)	9029451
Bøsning, lille (19)	9029452
Holdefjeder for trykgaffel (21)	9029453
Kulholder (26)	9029454
Kontakt, 230V (29)	9029455
Dobbelt-tandhjul (37)	9037239
Kulsæt (23)	9039089
Knivsæt, 4/13 tdr	9020695

Splittegning,  
9029314



### HESTEKLIPPER

Varenr 9021281  
(ej illustreret)

#### Reserve dele

Knivsæt, standard 18/24 tdr  
Knivsæt, 24/35 tdr  
Luftfilter

#### Varenr

9020903  
9021282  
9028293

### KREATURKLIPPER

Varenr 9020693  
(ej illustreret)

#### Reserve dele

Knivsæt, standard 18/24 tdr  
Knivsæt, 24/35 tdr  
Luftfilter

#### Varenr

9020903  
9021282  
9028293

### KREATURKLIPPER

Varenr 9020687




#### Reserve dele

Svingklods  
Tandhjul m/excenteraksel  
Svingfjeder  
Overkniv, 15 tdr  
Underkniv, 31 tdr  
Overkniv, 23 tdr  
Underkniv, 18 tdr

#### Varenr

9020689  
9044727  
9060576  
9020696  
9020698  
9021283  
9020701



### FÅREKLIPPER

Varenr 9020515  
(ej illustreret)

#### Reservedele

Trykspindel  
Trykgaffel, højre  
Trykgaffel, venstre  
Krumtap  
Fjederbeslag  
Kuglebolt  
Kuglebøsning  
Skrue t/nederste kniv  
Tandhjul, mellem  
Fjeder  
Vippekontakt  
Luftfilter  
Knivsæt, 4/13 tdr

#### Varenr

9019600  
9019601  
9019602  
9019603  
9019605  
9019606  
9019607  
9019608  
9019609  
9020516  
9020517  
9028293  
9020695

### KREATURKLIPPER


Varenr 9018142  
(ej illustreret)

#### Reservedele

Kulholder  
Kontakt, 230V  
Dobbelt-tandhjul  
Kulsæt  
Skrue for underkniv  
Trækstykke for overkniv  
Bladfjeder  
Trækaksel  
Styrebøsning, firkantet  
Trykfjeder for overkniv  
Knivsæt, 15/31 tdr  
Knivsæt, 17/18 tdr

#### Varenr

9029454  
9029455  
9037239  
9039089  
9044696  
9044697  
9044698  
9044699  
9044700  
9044701  
9018143  
9028103



### KREATURKLIPPER

Varenr 9018139  
(ej illustreret)

#### Reserve dele

Knivsæt, standard 18/24 tdr  
Knivsæt, 24/35 tdr

#### Varenr

9020903  
9021282

### HESTEKLIPPER

Varenr 9017805  
(ej illustreret)

#### Reserve dele

Kulholder  
Kontakt, 230V  
Dobbelt-tandhjul  
Kulsæt  
Skrue til underkniv  
Trækstykke til overkniv  
Bladfjeder  
Trækaksel  
Styrebøsning, firkantet  
Trykfjeder for overkniv  
Knivsæt, 23/31 tdr

#### Varenr

9029454  
9029455  
9037239  
9039089  
9044696  
9044697  
9044698  
9044699  
9044700  
9044701  
9017806

