

OCTAKLEAN

OPDATERET PÅ : 19/02/25

RENGØRING OG AFKALKNING AF MALKEANLÆG BASISK RENGØRINGSMIDDEL MED STÆRK RENGØRINGSEFFEKT UDEN KLOR TIL BRUG PÅ ALT MALKEUDSTYR

Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende	Uklar væske
Farve	Ravgul
Lugt	Ikke tilgængelig
pH ren	> 13
Massefylde	1,3 - 1,35 g/cm ³
Frysepunkt	< -10 °C

Egenskaber :

- Alkalisk cirkulationsrens egnet til brug i alle malkestalde (manuelle eller elektroniske rengøringssystemer), automatiske malkesystemer (AMS) og mælketanke
- Begrænser frigivelsen af komponenter, der påvirker miljøet negativt: formel uden klor, EDTA, fosfor
- Ikke-ioniske overfladerensemidler, der er bionedbrydelige i henhold til OECD 301-standarden
- Kombination af kaustisk soda (NaOH) og kaustisk potaske (KOH)
- Stærk rensningseffektivitet: overfladeaktiv rensemiddelblanding til anvendelsesområder med strenge krav til rengøringseffektiviteten: høj koncentration kompleksdanner og effektive kaustiske egenskaber
- Affedtningsmiddel
- Lav skumdannelse
- Forhindrer kedelstensdannelse
- Effektiv ved hårdt vand
- Lavt frysepunkt

Brugsanvisning:

TILSÆT ALTID PRODUKTET TIL VAND OG IKKE VAND TIL PRODUKTET.

AUTOMATISK BRUG AF CIRKULATION i malkestalden

1- Efter malkning skylles udstyret med rent vand.

2- Klargør OCTAKLEAN-opløsningen ved 0,5-0,7 %, og lad den cirkulere i 5-10 minutter. (anbefalet starttemperatur 70-75 °C; minimum anbefalet sluttemperatur 40 °C).

Klargør en opløsning af OCTAKLEAN ved 1 % ved brug med koldt vand.

OCTAKLEAN

OPDATERET PÅ : 19/02/25

3- Skyl med koldt, rent vand, og lad opløsningen løbe ud som spildevand.

AUTOMATISK BRUG AF CIRKULATION i automatiske malkesystemer (AMS), herunder varmtvandsgeneratorer.

1- Efter malkning skylles udstyret med rent vand.

2- Forbered OCTAKLEAN-opløsningen på 0,5-0,7 %. Følg producentens anbefalinger for kontakttid og temperatur.

3- Skyl med koldt, rent vand, og lad opløsningen løbe ud som spildevand.

MANUEL BRUG VED BØRSTNING eller DYPNING

1- Efter malkning skylles udstyret med rent vand.

2- Klargør OCTAKLEAN-opløsningen ved 0,7 % (anbefalet temperatur 70-75 °C).

3- Lad opløsningen forblive i kontakt med udstyret i 5 minutter efter børstning.

4- Skyl med koldt, rent vand.

Må ikke blandes med syrer.

Tilpas den alternerende rytme afhængigt af mineralaflejringstætheden – få flere oplysninger hos din lokale Kersia-repræsentant.

Kontrolparametre :

Testprøve : 50ml

Farvet indikator : Phenolphthalein 0,9% (w/v) eller o-cresolphthalein 0,9% (w/v)

Reagens: HCl N/2

Titreringsfaktor: $f = 0,16 \pm 0,01$

Koncentration i % = brugt volume * f

Koncentration i g/l = brugt volume * f * 10

- Fyld 25 ml-buretten med titrantopløsningen
- I en 250 ml-Erlenmeyerkolbe placeres prøvetestportionen der skal titreres
- Tilføj ca. 10 dråber endepunktindikator
- Homogeniser Erlenmeyerkolbens indhold manuelt
- Titrer med titrantopløsningen, indtil farven på prøveopløsningen ændres
- Noter den forbrugte titrantmængde.

Emballage :

Dunk	22l	Gul	27kg
Dunk	25l	Grå	30kg

OCTAKLEAN

OPDATERET PÅ : 19/02/25

Tromle	60l	Gul	75kg
Tromle	220l	Mørkeblå	250kg
IBC	1000l	Naturlig farve	1300kg

Kvalitet - Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladene, der er tilgængelige på internettet : <http://www.kersia-group.com>

Forskrifter