

Maxi 3 - Indtræksrens

Bliv klogere på.....

Maxi 3 All-round

Tæppe- og
indtræksrens

Bruges i:

- Tæpperensmaskiner
- Indtræksrensere
- Manuel pletfjerner



**Besma på
...pletten**

Varenummer 5 liter dunk: 111133



Autosæde



Tæpperens



Automåtte

Maxi 3 - Indtræksrens

Brugsvejledning

Maxi 3 er en effektiv indtræksrens til opløsning og afrensning af olie, smuds, fedt, madrester, is, kaffe m.v.

Brugsanvisning – med maskine:

1. Støvsug sæde / tæppet grundigt før rensning
2. Bland Maxi 3 med lunkent vand i forholdet 1:100 (1% brugsopløsning)
3. Hæld brugsopløsningen i beholderen på indtræksrenseren
4. Rens sæde / tæppet i passende afsnit – lad evt. brugsopløsningen virke et par minutter før den smudsige sæbeopløsning suges op i spildevandsbeholderen.
5. Hvis sædet / tæppet er meget snavset, gentages rensningen.
6. Afslut altid rensningen med rent og koldt/lunkent vand for at få sæberesterne ud af sædet / tæppet igen.
Hvis der er sæberester tilbage i sædet / tæppet, vil dette meget hurtigt blive snavset igen, idet sæben virker fedtet og dermed tiltrækker smuds.
7. Lad Sædet / tæppet tørre helt før det tages i brug.
Såfremt tæppet er vådt ved ibrugtagning, vil smuds fra skosåler hurtigere overføres til tæppet.

Brugsvejledning – manuel / pletrens:

1. Støvsug altid sæde / tæppet før rensning.
2. Dup en 1-2% Maxi 3 brugsopløsning på pletten med en svamp eller mikrofiberklud, lad virke 2-3 minutter.
3. Vask let eller dup med rent og lunkent vand på pletten
4. Tryk vandet/sæben op i frotté eller lignende
5. Sørg for at al sæben kommer ud af tæppet igen
Hvis der er sæberester tilbage i tæppet, vil dette meget hurtigt blive snavset igen, idet sæben virker fedtet og dermed tiltrækker smuds.

